- Manual del Usuario -

Terminal de Identificación de Llamada
Modelo T-2980 - Mercury

El terminal posee 1 año de garantía
El nuevo Identificador de Llamadas marca ***Mercury*** es especialmente fácil de utilizar.

En el kit encontrará:

Un display identificador de llamadas.
Un cable telefónico con terminales RJ11 (ficha americana)
4 baterías de 1.5 V tipo AAA
El Manual del Usuario y la respectiva Tarjeta de Garantía

Especificaciones técnicas

El equipo pesa 0.3 Kg.
Las dimensiones son: 108 mm X 75 mm X 45 mm

Listado de funciones

1. Identificador de llamada compatible con el Standard FSK.
2. Almacenamiento de hasta 80 números de llamadas entrantes y 30 números salientes. Dependiendo de la cantidad de caracteres almacenados.
3. Agenda de 80 números y nombres, dependiendo de la cantidad de carateres almacenados.
4. Pantalla de Cristal Liquido para indicación del número y nombre de la llamada entrante.
5. Indicador luminoso de nueva llamada.
6. Reloj en tiempo real.
7. Indicador de Privado / Fuera de área/ Error.
8. Borrado individual o total de todos los registros.
9. Indicador de batería baja.
10. Función de rellamada.
11. Selección del idioma.
12. Preconfiguración de códigos de área y larga distancia.
13. Selección de idioma Griego.

Método de Operación

1. Instalación

Inserte 4 baterías de 1.5 V tipo AAA para alimentar el equipo.

A. Retire la tapa trasera del equipo, retirando previamente el tornillo de sujeción de la misma ubicado en la esquina inferior derecha de la tapa (ver dibujo de vista posterior pagina 5)
B. Inserte 4 baterías dentro del compartimiento.
C. Inserte nuevamente la tapa.

Nota: Se puede alimentar el equipo mediante un adaptador a DC de 6Vcc / 50 mA, positivo al centro.

Funciones básica de las teclas.

Tecla de Revisión Izquierda / Derecha

Las teclas **<<** y **>>** pueden ser usadas para revisión de los números.
Cuando llegue al final de la lista de llamadas la pantalla indicara **Fin de lista.**

La tecla Borrar tiene las siguientes dos funciones:

Función cronometro

En modo **descolgado**, presione la tecla **Borrar** para que el cronometro comience a funcionar. Presione nuevamente para detenerlo.

Función de borrado

En modo colgado use las teclas **<<** y **>>** para seleccionar el numero que desea borrar, luego presione la tecla **Borrar**, en la pantalla aparecerá un mensaje **Borrar?** luego presione la tecla nuevamente para borrar el numero seleccionado.
Presione otra tecla para salir. Si presiona la tecla durante 6 segundos, en la pantalla aparecerá el mensaje **Borrar todos?**, luego presione nuevamente la tecla para borrar todos los números y aparecerá el mensaje **Sin llamada**. Presione cualquier tecla para salir.

Llamadas entrantes

El equipo puede mostrar en pantalla el número de la llamada entrante y mantener el nombre, hora y día de la llamada mientras este llamando.

Nuevas Llamadas

Si hay una nueva llamada en memoria, el mensaje **Nueva llamada** se encenderá y el indicador luminoso comenzara a parpadear.
Después de revisar todas las llamadas nuevas, el mensaje **Nueva llamada** desaparecerá y el indicador luminoso se apagara.

Privado

Si el cliente que llama opto por no enviar sus datos (número y nombre) el mensaje **Privado** aparecerá en la pantalla.

Fuera de área

Si el servicio de identificación de llamada no esta disponible en el área, el mensaje **Fuera de área** aparecerá en la pantalla.

Función de repetición

Si la llamada entra repetidamente, el mensaje **Repetición** aparecerá en la pantalla.

Indicador de baja batería

Si el voltaje de la batería es bajo el indicador de Batería baja aparecerá en la pantalla.

Función de rellamada

Rellamada de una llamada entrante:
En el modo descolgado, use las teclas **<<** y **>>**para seleccionar la llamada que desea volver a realizar, luego presione la tecla **Rellamada** para realizarla.

Rellamada de un número almacenado:
La unidad puede almacenar hasta 30 números discados. En el modo colgado, presione la tecla **Rellamada** una sola vez, luego use las teclas **<<** y **>>**para seleccionar la llamada que desea realizar, levante el auricular de su teléfono y presione la tecla **Rellamada** para realizarla.

Configuración de la hora:

Presione la tecla Borrar (no exceder los 3 segundos) simultáneamente con la tecla **>>** una vez, la pantalla mostrara el mensaje**? Tiempo fecha**. La unidad entra en el modo asignación de hora. Presione las teclas **>>** y **<<** para seleccionar. Presione la tecla **Rellamada** para confirmar. Presione la tecla **Borrar** para salir.

Configuración del código de Area y de acceso a larga distancia.

Coloque las baterías o el adaptador DC, presione la tecla **Borrar** (no exceder los 3 segundos) simultáneamente presione la tecla **<<** una sola vez, luego en la pantalla aparecerá el mensaje **Código de área**. La unidad entra en el modo asignación de código de área de larga distancia. Presione las teclas **<<** y **>>** para seleccionar el dígito deseado, presione la tecla **Rellamada** para seleccionar el próximo dígito. Cuando el código de área este asignado completamente, presione la tecla **Rellamada** una sola vez y en la pantalla aparecerá el mensaje **Acceso Larg. Dis**. La unidad entra en el modo de asignación de código de larga distancia. Repita los mismos pasos que para código de área. Presione la tecla **Borrar** para salir (esta configuración se puede realizar solo en idioma ingles y en el modo **colgado**)

Selección del idioma.

El equipo soporta múltiples idiomas incluyendo el Griego, ingles, noruego, finlandés, danés, sueco, polaco, alemán, francés, holandés, español, etc. Puede seleccionarlo usted mismo.
Presione la tecla **Borrar** y **Rellamada** simultáneamente, sosténgalas y presione la tecla **<<** una vez. El equipo entra en el modo de asignación de idioma, presione las teclas **<<** o **>>** para seleccionar el lenguaje preferido, luego presione la tecla **Rellamada** para confirmar y salir.

Operación de preconfiguración

1.- Preconfiguración de Números.

a) Presione y retenga la tecla **Rellamada** luego presione la tecla **<<** hasta que la pantalla muestre dos opciones: Introducir y Revisar. Seleccione Introducir, presionando la tecla **Rellamada** una sola vez, luego el equipo entra en el modo de agregado de nuevo numero y nombre.

b) Presione la tecla **<<** y **>>** para seleccionar el numero y presione la tecla **Rellamada** para seleccionar el próximo dígito. Presione la tecla **Borrar** para borrar el numero seleccionado.

c) Después de ingresar los números presione la tecla **Rellamada** por tres segundos mas, luego el equipo entra en el modo de edición del nombre. Usted puede también presionar las teclas **<<** y **>>**para cambiar la señal, presione la tecla **Rellamada** para seleccionar el próximo dígito y presione la tecla **Borrar** para borrar el dígito seleccionado.

d) Cuando el número y nombre deseado este completo, presione la tecla **Rellamada** por dos segundos para grabar los cambios y continuar con la preconfiguración del próximo numero.

Nota: Si desea salir durante el periodo de preconfiguración presione la tecla **Borrar** o simplemente no opere el equipo por mas de 20 segundos, luego de esto el equipo saldrá automáticamente.

2.- Revisión, modificación, borrado y discado rápido de un número / nombre preconfigurado.

a. Revisión

Presione y retenga la tecla **Rellamada** luego presione la tecla << hasta que en la pantalla aparezcan dos opciones: Introducir y Revisar. Seleccione la opción Revisar y presione la tecla **Rellamada** una sola vez, luego el equipo entrara en el modo de revisión de nombre preconfigurados, presione las teclas << o >> para ver los números / nombres preconfigurados.

b. Borrado

Seleccione el numero deseado, presione la tecla **Borrar** dos veces dentro de 1.5 segundos, luego el numero será borrado.

c. Discado Rápido

Seleccione el número deseado y en el descolgado presione la tecla **Rellamada** una sola vez y luego el número será discado.

d. Modificación

Si desea modificar un nombre correspondiente a un numero preconfigurado, seleccione el numero, presione la tecla **Rellamada** por 3 segundos mas e ingrese al modo de modificación de nombre de acuerdo al punto 1.c.

Cuidado de su Identificador de Llamada

El equipo debe ser limpiado con una solución detergente suave y no abrasiva.
Utilice un paño húmedo (no mojado). Para evitar daños nunca utilice soluciones abrasivas o solventes para limpiar cualquier parte del equipo o cables. No exponga el equipo a rayos solares directos o en sitios de extrema humedad.

Requisito

Este producto requiere que el usuario suscriba al servicio Identificación de Llamada del operador de telefonía local. Servicio sujeto a disponibilidad técnica.